

UNIDIRECCIONALES	
VINCULACION	Presiona el botón p1 del cabezal del motor hasta el primer ciclo o beep posteriormente presiona p2+p2+subir ó p2+p2+bajar
	Motores de topes mecánicos que no tienen botón en el cabezal solo se conecta emite un beep y un ciclo posteriormente se presiona p2+p2+subir o p2+p2+bajar
	Motor de cortinero se presiona el botón del cabezal hasta que el led comience a parpadear después se vuelve a presionar pero solo hasta que encienda el led, de manera continua presionamos p2+p2+abrir o cerrar (subir o bajar)
cambiar sentido de giro	En el caso de los motores de 45 toldo, 45 silencioso, 35 t.e, 35 wifi y 25 batería se mantiene presionado el botón p1 del cabezal hasta que haga 3"beep" y un ciclo
	Motores de topes mecánicos que no tienen botón en el cabezal se repiten los pasos de la vinculación, se conecta emite un beep y un ciclo posteriormente se presiona p2+p2+subir ó p2+p2+bajar dependiendo del sentido que requiera
programación de límites(solo topes electrónicos)	Entrar a modo de programación de límites presione p2+subir+p2
	Coloque la persiana en la posición SUPERIOR donde desea que pare y mantenga presionado stop .
	lleve la persiana a la posición INFERIOR donde desea que pare y mantenga presionado stop .
BORRAR LIMITES (solo topes electrónicos)	presione p2+bajar+p2
MODIFICAR LIMITES (solo topes electrónicos)	coloque la persiana en el límite que requiera modificar y mantenga presionado subir y bajar al mismo tiempo hasta el segundo beep (en el caso de motores de baterías y el motor 35 mm topes electronicos solo en cuanto haga un ciclo ó un beep). Para guardar la nueva posición mantenga presionado stop
POSICION FAVORITA (solo topes electrónicos)	Coloque la persiana en donde desee configurar, una vez ahí presione P2 + STOP + STOP (repetir los pasos si desea borrar)
BORRAR CONTROLES	p2+stop+p2
MODO TILDEO	p2+subir+bajar
MODO FABRICA (25mm bat.,35mm wifi,)	Mantener presionado el botón del cabezal hasta el 4to beep o ciclo
MODO FABRICA (35mm t.m,35 mm t.e, 45 mm toldo, 45 mm silencioso.)	al borrar controles se pone en modo fabrica
MODO FABRICA (cortinero tradicional)	se mantiene presionado el botón del motor hasta que comience a parpadear el led
AGREGAR CONTROL REMOTO	control A: p2+p2 control B: p2
BORRAR CONTROL ADICIONAL	control A: p2+p2 control B: p2
REGULACION DE VELOCIDAD (UNICAMENTE MOTOR 25MM BATERIA)	mantener presionado stop+subir (aumenta velocidad) stop+bajar (disminuye velocidad) solo cuanta con 3 velocidades

motores unidireccionales			
	35mm TM	45mm silencioso	cortinero tradicional

BIDIRECCIONALES	
VINCULACION	Presiona el botón p1 del cabezal del motor hasta el primer beep posteriormente mantenga presionado stop
	motores de topes mecánicos que no tienen botón en el cabezal solo se conecta emite un beep y un ciclo posteriormente se mantiene presionado stop
	motores de cortinero presionamos el botón del motor hasta que encienda una vez el led posteriormente mantenemos presionado stop
cambiar sentido de giro	mantener presionado el botón del cabezal hasta el tercer beep o ciclo. 2.- mantener presionado subir y bajar al mismo tiempo 2 segundos (antes de grabar límites)
	Motores de topes mecánicos que no tienen botón p1. Mantener presionado subir y bajar al mismo tiempo (Esto debe ser antes de programar límites y dentro de los primeros 10 segundos despues de vincular el control)
programación de límites(solo topes electrónicos)	coloque la persiana en la posición SUPERIOR donde desea que pare y mantenga presionado stop y subir .
	coloque la persiana en la posición INFERIOR donde desea que pare y mantenga presionado stop y bajar .
BORRAR LIMITES (motores de topes electrónicos excepto 25mm baterías y 35 mm baterías)	presione p2+bajar+p2 .
MODIFICAR LIMITES	coloque la persiana en el límite que requiera modificar y mantenga presionado stop + subir simultaneamente si es el límite superior o stop + bajar si es el límite inferior,coloque en el nuevo límite y para guardar la nueva posición vulva a repetir los comandos antes mencionados.
POSICION FAVORITA (solo topes electrónicos)	Coloque la persiana en donde desee configurar, una vez ahí presione P2 + STOP + STOP (repetir los pasos si desea borrar)
BORRAR CONTROLES (excepto 25 mm baterías y 35 mm baterías)	p2+stop+p2
MODO TILDEO	mantener presionado subir+bajar hasta que haga un ciclo posteriormente presiona stop
MODO FABRICA	Mantener presionado el botón del cabezal hasta el 4to beep o ciclo
MODO FABRICA MOTORES DE TOPES MECÁNICOS	al borrar controles se pone en modo fabrica
MODO FABRICA (cortinero wifi y batería)	se mantiene presionado el botón del motor hasta que encienda el led por 4ta vez
AGREGAR CONTROL REMOTO	control A: p2+p2 control B: p2
BORRAR CONTROL ADICIONAL	control A: p2+p2 control B: p2
REGULACION DE VELOCIDAD (UNICAMENTE MOTORES DE 35MM Y 25 MM BATERIA)	p2+subir+subir (aumenta velocidad) p2+bajar+bajar (disminuye velocidad) solo cuanta con 3 velocidades

motores bidireccionales			
25 mm baterías	35mm batería	45mm wifi	cortinero wifi
	35mm wifi	45mm hand crank	cortinero baterías
	35mm T.E	45mm t.m	
		45MM toldo	